

## **PLAY**

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Екатеринбург (343)384-55-89 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Саратов (845)249-38-78

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.dospel.nt-rt.ru || эл. почта: dps@nt-rt.ru

Вентилятор Dospel PLAY идеально подходит для применения в домашних кухнях и больших ванных комнатах. Гибридная крыльчатка, которая увеличивает поток и уменьшает шум вентилятора.

Легкий демонтаж крыльчатки в течении периодической очистки вентилятора.

Труба вентилятора усиленная 6 ребрами предотвращающими её деформацию вовремя установки в неточно сделанном монтажном отверстии.

Во время работы вентилятора крыльчатка прижимается к двигателю потоком воздуха, благодаря чему нет возможности её выпадения.

Очень легкое подключение вентилятора без необходимости его полной разборки (все провода находятся снаружи вентилятора и оканчиваются клеммником)

Легкая регуляция уровни higro и timer с помощью потенциометров размещенных в передней части вентилятора (скрыт под решеткой)

Оснащен "отверткой" для регулировки потенциометров опция WCH.



S стандарт WP с шнурковым выключателем и электрокабелем с вилкой

размер	a	b	С	d	е
play ø100	147	147	98	100	78
play ø125	171	171	124	126	88



#### Технические параметры:

Тип	Единица	Play ø100	Play ø125
Расход воздуха	m³/h	100	150
Статическое давление	ра	do 34	do 40
Акустическое давление	db(a) 1m	29	35
Акустическое давление	db(a) 3m	26	31
Напряжение	V	230	230
Частота	Hz	50	50
Обороты двигателя	rpm	1850	2150
Мощность	W	8	10
Расход мощности	A	0,07	0,09
Макс. рабочая темп.	°C	40	40
Bec	kg	0,54	0,66
Степень защиты	IP	x4	x4
Класс изоляции		0	0



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Набережные Челны (8552)20-53-41 Саратов (845)249-38-78

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.dospel.nt-rt.ru || эл. почта: dps@nt-rt.ru